




Указания по монтажу STAG 400, двигатель BAR (4,2 FSI)

1. Монтаж сопел газовых инжекторов.

После демонтажа всасывающего коллектора выполнить отверстия под сопла как показано на фотографии.

Рекомендуемые инжекторы:

- AC W02 / AC W03 с размером сопла 2,2 мм.



2. Способ выполнения эмуляции бензиновых инжекторов

Подсоединение эмуляции выполнить при контроллере ECU в соответствии с таблицей, приведенной ниже. Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.

Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Цвет провода бензинового инжектора и контакт контроллера ECU
Желтый	Бензиновый инжектор I- к инжектору	Коричнево-черный PIN-2A
Желто-серый	Бензиновый инжектор I- к ECU автомобиля	
Зеленый	Бензиновый инжектор II- к инжектору	Коричнево-желтый PIN-4A
Зелено-серый	Бензиновый инжектор II- к ECU автомобиля	
Красный	Бензиновый инжектор III- к инжектору	Коричнево-зеленый PIN-18A
Красно-серый	Бензиновый инжектор III- к ECU автомобиля	
Синий	Бензиновый инжектор IV- к инжектору	Коричнево-синий PIN-17A
Сине-серый	Бензиновый инжектор IV- к ECU автомобиля	
Оранжевый	Бензиновый инжектор V- к инжектору	Коричнево-фиолетовый PIN-3A
Оранжево-серый	Бензиновый инжектор V- к ECU автомобиля	
Фиолетовый	Бензиновый инжектор VI- к инжектору	Коричнево-желтый PIN-16A
Фиолетово-серый	Бензиновый инжектор VI- к ECU автомобиля	
Серый	Бензиновый инжектор VII- к инжектору	Коричнево-белый PIN-1A
Серо-черный	Бензиновый инжектор VII- к ECU автомобиля	
Белый	Бензиновый инжектор VIII- к инжектору	Коричнево-белый PIN-19A
Бело-серый	Бензиновый инжектор VIII- к ECU автомобиля	

3. Порядок выполнения эмуляции датчика давления топлива

Подсоединение эмуляции датчика давления выполнить в соответствии с приведенной ниже таблицей при разьеме контроллера ECU.

Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Цвет провода датчика давления и пин контроллера ECU
Желтый	К датчику давления	Сине-серый PIN-25A
Зеленый	К контроллеру ECU	



4. Специальные подключения

4.1 Подсоединение коммуникации OBD

Протокол передачи ISO-15765.

Подсоединение жгута OBD контроллера Stag 400 к разъему OBD транспортного средства (таблица)

Цвет провода STAG	№ пин в соединении OBD
Черный	6
Желто-черный	14

4.2 Стандартные подсоединения


Подсоединение	Цвет провода STAG	Цвет провода ECU и № контакта
Зонд Ламбда 1	Фиолетовый (зонд); Красный (ECU)	PIN- 59B
Зонд Ламбда 2	Фиолетово-черный (зонд); Красно-черный (ECU)	PIN- 60B
Обороты	Коричневый	PIN-43A

ВНИМАНИЕ! Подключение лямбда-зонд не является обязательным и не требуется для правильного функционирования установки.

Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.

5. Вспомогательная информация.

5.1. Местоположение бензинового контроллера.



5.2. Вид разъема провода бензинового контроллера со стороны контроллера.

