



Указания по монтажу STAG 400, двигатель VK56VD (5,6 DIG)

1. Монтаж сопел газовых инжекторов.


После демонтажа всасывающего коллектора выполнить отверстия под сопла как показано на фотографии.

Рекомендуемые инжекторы:

- AC W02 BFC с размером сопла 2,5 мм.

2. Способ выполнения эмуляции бензиновых инжекторов

Подсоединение эмуляции выполнить при контроллере ECU в соответствии с таблицей, приведенной ниже.



Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Контакт контроллера ECU
Желтый	Бензиновый инжектор I- к инжектору	A4 Разъем А
Желто-серый	Бензиновый инжектор I- к ECU автомобиля	
Зеленый	Бензиновый инжектор II- к инжектору	K4 Разъем В
Зелено-серый	Бензиновый инжектор II- к ECU автомобиля	
Красный	Бензиновый инжектор III- к инжектору	L4 Разъем В
Красно-серый	Бензиновый инжектор III- к ECU автомобиля	
Синий	Бензиновый инжектор IV- к инжектору	B3 Разъем А
Сине-серый	Бензиновый инжектор IV- к ECU автомобиля	
Оранжевый	Бензиновый инжектор V- к инжектору	L3 Разъем В
Оранжево-серый	Бензиновый инжектор V- к ECU автомобиля	
Фиолетовый	Бензиновый инжектор VI- к инжектору	A3 Разъем А
Фиолетово-серый	Бензиновый инжектор VI- к ECU автомобиля	
Серый	Бензиновый инжектор VII- к инжектору	B4 Разъем А
Серо-черный	Бензиновый инжектор VII- к ECU автомобиля	
Белый	Бензиновый инжектор VIII- к инжектору	K3 Разъем В
Бело-серый	Бензиновый инжектор VIII- к ECU автомобиля	

3. Порядок выполнения эмуляции датчика давления топлива

Подсоединение эмуляции датчика давления выполнить в соответствии с приведенной ниже таблицей при разъеме контроллера ECU

Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Пин контроллера ECU
Желтый	К датчику давления	G1 Разъем А (Фиолетовый-Белый)
Зеленый	К контроллеру ECU	

4. Специальные подключения

4.1 Подсоединение коммуникации OBD


Протокол трансмиссии ISO-15765.

Подсоединение жгута OBD контроллера Stag 400 к разъему OBD транспортного средства (таблица)

Цвет провода STAG	№ пин в соединении OBD
Черный	6
Желто-черный	14




4.2 Стандартные подсоединения

Подсоединение	Цвет провода STAG	№ контакта
Обороты	Коричневый	D3 Разъём В (Розовый)
Замок зажигания	Красный / Красно-чёрный	 <p>Красно-чёрный провод жгута проводки (находится в одном пучке с проводами для кнопки) припаять к сине-белому проводу в блоке предохранителей.</p>

ВНИМАНИЕ! Подключение лямбда-зонд не является обязательным и не требуется для правильного функционирования установки.
Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.

5. Вспомогательная информация.

5.1. Местоположение бензинового контроллера.



5.2. Вид разъема провода бензинового контроллера со стороны контроллера.

