



Указания по монтажу STAG 400, двигатель CAXA, CAXC (1,4 TSI)

1. Монтаж сопел газовых инжекторов.

демонтажа всасывающего коллектора откроется доступ к детали, в которой следует выполнить отверстия под сопла газовых инжекторов. Отверстия во всасывающем канале выполнить, как показано на рисунке.


Рекомендуемые инжекторы:

- AC W02 с размером сопла 2,0 мм.



2. Порядок выполнения эмуляции бензиновых инжекторов

- Выполнение эмуляции в двигательном отсеке:
 - Следует отыскать присоединительный жгут от бензиновых инжекторов (провода в гофрированной трубке)
- Выполнение эмуляции при разъеме контроллера ECU
 - Подключение эмуляции выполнить в соответствии с таблицей, приведенной ниже. Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.



Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Цвет провода бензинового инжектора и контакт контроллера ECU	
		CAXA	CAXC
Желтый	Бензиновый инжектор I- к инжектору	Коричнево-черный PIN-33A	Коричнево-черный PIN-33A
Желто-серый	Бензиновый инжектор I- от ECU автомобиля		
Зеленый	Бензиновый инжектор II- к инжектору	Коричнево-фиолетовый PIN-34A	Коричнево-фиолетовый PIN-34A
Зелено-серый	Бензиновый инжектор II- от ECU автомобиля		
Красный	Бензиновый инжектор III- к инжектору	Коричнево-белый PIN-49A	Коричнево-серый PIN-49A
Красно-серый	Бензиновый инжектор III- от ECU автомобиля		
Синий	Бензиновый инжектор IV- к инжектору	Коричнево-серый PIN-48A	Коричнево-белый PIN-48A
Сине-серый	Бензиновый инжектор IV- от ECU автомобиля		

3. Порядок выполнения эмуляции датчика давления топлива

Отыскать датчик давления топливной планки. 3-контактный разъем показан на фотографии. Провод эмуляции, pin-2 (серо-синий). Разрезать в удобном месте и подсоединить жгут эмуляции датчика давления. Подсоединение можно также выполнить при контроллере ECU. Подсоединение выполнить в соответствии с приведенной ниже таблицей.



Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Цвет провода датчика давления и пин контроллера ECU
Желтый	К датчику давления	Серо-синий PIN-40A
Зеленый	К контроллеру ECU	



4. Специальные подключения

4.1 Подсоединение коммуникации OBD


Протокол передачи ISO-15765.

Подсоединение жгута OBD контроллера Stag 400 к разъему OBD транспортного средства.

Цвет провода STAG	№ контакта в разъеме OBD
Оранжевый	Не подсоединен
Оранжево-зеленый	Не подсоединен
Черный	6
Желто-черный	14

5. Вспомогательная информация.

5.1 Местоположение бензинового контроллера.



5.2 Вид разъема провода бензинового контроллера со стороны контроллера.

